

Tjæret Bygningsværk & Fæhår



- Generel vejledning i
brug af Krakaværk og
Fæhår

Miljørigtigt
Tætningsmateriale i
100% hør



Fæhår -
Armering af mørtlen til
den udvendige fuge

www.bygningsvaerk.dk

Tjæret bygningsværk

Anvendelse:

Original tjæret **KRAKA-VÆRK** anvendes som stoppemateriale omkring døre og vinduer i nybyggeri eller ved renovering.

Mange af vore kunder anvender også dette unikke produkt i forbindelse med bjælkehuse, eller som stoppemateriale ved indmuring af felter i bindingsværkhuse.

Ved stopning med **KRAKA-VÆRK** dannes en fast bund for den efterfølgende mørtelfuge.



Ved stopning med tjæret bygningsværk anvender man et imprægneret hør produkt i 100 % natur, der ikke suger vand.

Ved udvendig afslutning med en hydraulisk mørtelfuge tilsat **Fæhår** konstruerer man en diffusionsåben fuge der kan ånde så evt. fugt omkring døre og vinduer, kan trænge ud.

Dette giver længere levetid for døre og vinduer. Indvendig afsluttes fugen typisk med en akrylfuge.

Råvare 100 % ren hør. Imprægneret med en lys svensk trætjære.

Oplægning Kartet bånd behandlet med trætjære, let at arbejde med og sviner ikke.

Stopning Tjæret bygningsværk stoppes til der mangler ca. 3 cm i at fugen er fyldt helt ud imod forkanten af vinduet, i en hårdhed således at bygningsværket danner en fast bund for den efterfølgende mørtelfuge

Forbrug Ved en normal standard fugebredde anvendes ca. 1 meter

Roliba nr.	Vare type	Farve	Ca. m/pakning	EAN	Min. ordre/pakning
140160	Kraka Værk 2 kg pose	Brun	8 m	5709137025430	1 pose
140165	Kraka Værk 8 kg karton	Brun	35 m	5709137025447	1 karton
140170	Kraka Værk 30 kg balle	Brun	130 m	5709137025454	1 balle

Fæhår

Anvendelse:

Fæhår anvendes til at røre i mørtelblandinger i forbindelse med fugning omkring døre og vinduer eller ved understrygning af tagsten.

Ved at blande Fæhår i mørtlen, forstærkes mørtlens styrke, da der dannes et net af Fæhår i mørtlen, der virker som et armeringsnet og fugen får således længere levetid.



- ◆ **Råvare** : Produceret af rensede hår fra kreaturer.
- ◆ **Oplægning** : Poser á 250 gram i afkortet længde.
- ◆ **Forbrug** : 250 gram svarer til ca. 1 hl. mørtel.

En sæk mørtel 40 kilo = 25 liter. Til en sæk mørtel anvendes ca. 1/4 af posens indhold.

- ◆ **Blanding** : Mørtel og Fæhår tilsat passende vand blandes i en blandemaskine i ca. 20 min. til den er plastisk.
- ◆ **Iblødsætning** : Vi anbefaler at lægge Fæhår i blød et døgn inden de blandes i mørtlen for at blødgøre dem, så er de lettere at rør ud i mørtlen. Vores Fæhår er let adskillelige og filtrer ikke.
- ◆ **Anvendelse** : Mørtel tilsat Fæhår anvendes til fugning omkring døre og vinduer efter stopning med tjæret Kraka-Værk.
Fugen kan således ånde, så evt. fugt i hulmuren og omkring døre og vinduer trænger ud.

Original Tjæret bygningsværk forhandles af [Roliba A/S](#)

Roliba nr.	Vare type	Farve	Vægt pr. pose	EAN	Pakning/ min. ordre
140175	Fæhår afkortet ca. 3 - 4 cm	Brun/sort	250 g	5709137028752	1 pose

- Indvendig akrylfuge, dernæst tjæret bygningsværk og udvendig mørtelfuge med fæhår



Arbejdsbeskrivelse

Tætning omkring døre og vinduer med tjæret bygningsværk

Det anbefales først at fuge indvendigt med en akryl fugemasse, hvorefter der udefra stoppes med tjæret bygningsværk.

Der skal stoppes så tilpas hårdt, at det danner en fast bund for den udvendige mørtelfuge tilsat fæhår, eller en anden diffusionsåben fuge.

Det anbefales at stoppe med tjæret bygningsværk til ca. 25 til 30 mm fra karmen's yderside, så det danner en fast bund for mørtlen uden at det spænder for hårdt på trækarmen.

En udfræset mørtelrille i karmen vil sikre forankringen af mørtelfugen.

Afstanden mellem vinduer / døre og murværk skal være ca. 10 mm.

Derefter blandes mørtlen grundigt med fæhår så den bliver plastisk.

KKh 35/65/500 (0,20 mm), juramørtel, er velegnet som mørtelfuge iblandet fæhår.

Den vil danne en diffusionsåben fuge.

Den opblandede mørtel skal bruges indenfor ca. 2 timer. Der skal bruges 250 g fæhår til 1 hl. mørtel. Det anbefales at lægge fæhår i blød i ca. 24 timer inden brug.

Med en fugeske fuges til ca. 10 mm fra karmens yderside. Efter en passende tørretid, ca. 1/2 time, trykkes fugen godt og grundigt, og de sidste 10 mm udfuges, trykkes, glittes og afrettes pænt. Når fugen er tør børstes med en tør børste.

Arbejdet må ikke udføres i frostperioder, og der skal skærmes for sol og vind i hærdningsprocessen.



Fæhår til den udvendige fuge